

Pikaohje SMS-953 ilmalämpöpumpun tekstiviestiohjaukseen

Valmistelut

1. Poista PIN-kysely laitteeseen laitettavasta SIM kortista (esim.puhelimellasi).
2. Mikäli käytössä on PRE-PAID- kortti, muista aktivoida se operaattorin ohjeiden mukaisesti. Yleensä tämä tapahtuu soittamalla yksi puhelu kyseisellä SIM-kortilla.
3. Aseta SIM-kortti laitteeseen käyttöohjeen mukaisesti. (muista kääntää huoltokannen allaoleva kytkin OFF- asentoon asetuksen ajaksi). Kun SIM-kortti asennettu, käännä kytkin ON-asentoon.
4. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan.

Käyttöönotto

Kaikki komennot lähetetään tavallisilla tekstiviesteillä ja ne on kirjoitettava ISOILLA KIRJAIMILLA. Kaikkien komentoviestien tulee olla seuraavan muotoisia **PROGRAM<välilyönti>DATA**

1. Aseta maan suuntanumero viestillä (kun suomalainen liittymä) **NACO 0&358**
2. Aseta puhelinnumero johon hälytys- ja vahvistusviestit lähetetään **TEL1 XXXXXXXXXX**

Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

- **Normaalilämmitys:** (lämpötilan voi säätää portaattomasti välillä +16~30 °C.)
Esim. Lämmitys +23 °C, asetetaan viestillä **HEAT 23**
- **Säästölämmitys:** (voidaan asettaa +8 tai +10 °C)
Esim. Säästölämpö +8 °C asetetaan viestillä **HEAT 8**
- **Lämpötilahälytys:** Voidaan asettaa välillä +5~30 °C (tehdasasetus +5 °C)
Esim. Hälytys +15 °C, asetetaan viestillä **TEMP 15**
- **Lämpötilan lukeminen:**
Viesti **TGET** (saat paluuviestissä SMS-953 laitteen kohdalla olevan lämpötilan)

Muuta huomioitavaa:

- SMS-953 sijoittaminen: lämpöpumpun ja SMS-953:n välillä oltava näköyhteys. Edessä oleva infrapunalähetin lähettää signaalin jopa 7 metrin päähän suoraan eteen ja päällä oleva noin 1 metrin päähän suoraan ylös (Kantomatka voi vaihdella lämpöpumpun sijainnista ja mallista riippuen.)
- PRE-PAID liittymiä käytettäessä tulee huomioida, että niiden voimassaolo raukeaa yleensä tietyn ajan jälkeen, mikäli saldoa ei ole ladattu lisää. (vaikka saldoa olisikin vielä jäljellä)
- Joka kerta kun kauko-ohjauslaitteeseen on lähetetty komento, se vastaa lähettämällä vahvistusviestin.
- Muut toiminnot, katso tarkemmin käyttöohjeesta.